

部品名称	部品番号	回路番号	個数	備考
PIC	PIC18F46K22-I/PT	IC1	1	
ポリウム IC	PGA2311UA	IC2,3	2	
バッファ IC	(LME49600)	IC4,5,6,7	0 (4)	(Option)
OPamp	(OPA2604AP)	IC8,9	0 (2)	(Option)
3端子レギュレータIC	LM317LZ	IC10	1	
OPamp	NJM4580MD	IC11,12	2	
トランジスタ	2SC1815	Tr1	1	For Back Light
ダイオード	SD103A	D1-8	8	
LCD	TG12864E-02A	LCD1	1	
電解コンデンサ	25V100uF(ニチコンMUSE・KZ, 10φ)	C1-9	5 (9)	C1-C4 is Option
電解コンデンサ	25V33uF(ニチコンMUSE・KZ, 8φ)	C10,11	2	
電解コンデンサ	25V47uF(ニチコンFG, 6.3φ)	C12,13,14	3	
積層セラミックコンデンサ	50V0.1uF(104)	C15,16,23,24	4	2.54mm Pitch
積層セラミックコンデンサ	50V0.1uF(104)	C17-22	6	5.08mm Pitch
積層セラミックコンデンサ	16V47uF	C25-28	4	5.08mm Pitch
金属皮膜抵抗	100kΩ(茶黒黒橙茶)	R1	1	
金属皮膜抵抗	4.7kΩ(黄紫黒茶茶)	R2-5	4	
金属皮膜抵抗	240Ω(赤黄黒黒茶)	R6	1	
金属皮膜抵抗	120Ω(茶赤黒黒茶)	R7	1	For Back Light
金属皮膜抵抗	560Ω(緑青黒黒茶)	R8	1	For Back Light
金属皮膜抵抗	3kΩ(橙黒黒茶茶)	R9-16	8	
集合抵抗	8連47kΩ(473)	R17	1	
可変抵抗	3006P 10kΩ(103)	VR1-5	5	
可変抵抗	3006P 500Ω(501)	VR6	1	
ロータリーエンコーダ	RE160F-40E3-(L)A-24P	RE1	1	
タクトスイッチ	黒	SW1	1	Enter
タクトスイッチ	黒	SW2	1	Cancel
タクトスイッチ	緑	SW3	1	Mode
タクトスイッチ	黒	SW4	1	Mute
ピンヘッダ	1×6	CN1,6	2	
ピンヘッダ	1×5	CN2	1	
ピンヘッダ	2×6	CN3	1	
ピンヘッダ	2×4	CN4	1	
ピンヘッダ	1×4	CN5	1	
ジャンパピン	1×3	JP1-7	7	