

テレビ受信用機器シンボルマーク

名称	略号	シンボル	機種例	摘要
幹線	TL			<ul style="list-style-type: none"> 各線を区別するには幹線・分岐線・分配線・引込線の順に細くする。 電力を重畳するものは次のようあらわす。
分岐線	BL			
分配線	FL			
引込線	DL			
FMアンテナ	ANT		F-F5VR1B, F-F5VR2B	
VHFアンテナ	ANT		W12VR1B, 412-W8SVR1B	
UHFアンテナ	ANT		UW26VR1	
ヘッドエンド	HE		HA	地図上では幹線を接続する三角頂点がその位置を示す。
コンバータ	CONV		UUV-C-D30, UVC-20E, UVC-10F	
受信用増幅器 (ヘッドアンプ)	HA		HA5-70H	
線路増幅器 (トランクアンプ)	TA		TA770	利得を自動制御するものは左のようあらわす。
延長増幅器	EA		EA7361	
幹線分岐増幅器	TBA		TBA457	分岐端子線に応じて線を出す。この場合は4分岐
中間分岐増幅器	IDA IBA			分岐端子数に応じて線を出す。幹線は増幅しないもの
分岐増幅器	BA		BA457	分配端子数に応じて線を出す。この場合は4分配
ミキサー	M又は MIX		S-40F, M7-30A	
1分岐器	DC		CS-1171B, C-A171	
2分岐器	DC		CS-1172B, C-A172	
4分岐器	DC		CS-1174B, C-A174	
2分配器	D		CS-772B, D-FT772	
3分配器	D		CS-773B	
4分配器	D		CS-774B, D-K774	
6分配器	D		CS-776B	
8分配器	D		CS-778B	
電源挿入器 (パワーインサータ)	PI		PI-1000, PI-770FT	●電源装置は別に記入する。
電源装置 (パワーサプライ)	PS		PST-303B	

名称	略号	シンボル	機種例	摘要
整合器	M		W-J73	
保安器	SB		YSB-77FA	
スプリッタ	S		S-80-B, S-81-B	
直列ユニット中間用 (75Ω端子×1)			CS-71A	
直列ユニット中間用 (75Ω端子×2)			CS-T71A	
直列ユニット端末用 (75Ω端子×1)			CS-7RA	
直列ユニット端末用 (75Ω端子×2)			CS-T7RA	
壁面テレビ端子 (75Ω端子×1)	M		CS-J70P	
壁面テレビ端子 (75Ω端子×2)	M		CS-T70A	
テレビ受像機	TV			
ローパスフィルタ	FIL			
ハイパスフィルタ	FIL			
バンドパスフィルタ	FIL		UM1-D20A	●ミキサーと間違われ様注意のこと
ノッチフィルタ (トラップ)	FIL			●バンドパスフィルタと間違われ様注意のこと
レベルコントローラ	LC		LC7-20AL (H)	
ダミー (端末抵抗器)	R		FD-75CS	
アッテネータ (減衰器)	ATT		FA-W10A	

衛星放送受信用機器シンボルマーク一覧

BS-110度CSアンテナ	ANT		CBS75A, CBS90A	
チューナ	TUN			
帯域フィルタ	BPF			
CS・BSブースタ	CS・BS AMP		DSWP40	
BS・UVミキサー	BS・UV MIX		CS-W1A, CS-MC	
BS・UVスプリッタ	BS・UV SEP		CBS-S30, CS-M	